

ST 100 L



GUIDA PER L'UTENTE / MODE D'EMPLOI
POUR L'UTILISATEUR / USER'S MANUAL



DESCRIZIONE / DESCRIPTION



- 1 - Commutatore volume
suoneria /
Commutateur sonnerie /
Ringer switch
- 2 - Display /
Ecran /
Display

- 3 - Tastiera /
Clavier /
Keypad
- 4 - Tasti funzione /
Boutons de fonctions /
Function keys:

MUTE:
Tasto esclusione microfono /
Touche mute /
Mute key

FLASH:
Tasto flash /
Touche flash /
Flash key

RD:
Tasto ripetizione /
Touche rappel /
Redial key

HOLD:
Tasto messa in attesa /
Touche mise en attente /
Hold key

PAUSE:
Tasto pausa /
Touche pause /
Pause key

BRT:
Tasto contrasto display /
Touche luminosité /
Brightness key

ITALIANO

Ricevere una chiamata

- Sollevare il microtelefono.
- Iniziare la conversazione.

Effettuare una chiamata

- Sollevare il microtelefono. Si sente il tono di invito alla selezione.
- Selezionare il numero di telefono desiderato.

Nota: il telefono consente soltanto la selezione in multifrequenza.

Regolazione volume suoneria

Per regolare il volume della suoneria:

- Settare il commutatore di ring su OFF (disabilitato), LO (basso), HI (alto).

Tasto esclusione microfono (MUTE)

E' possibile disattivare temporaneamente il microfono durante la conversazione per evitare che l'interlocutore telefonico senta ciò che si sta dicendo nell'ambiente circostante.

- Tenere premuto il tasto **MUTE**.
- Lasciare il tasto per riprendere le conversazione.

Flash (100 ms)

La pressione del tasto FLASH (mentre la linea telefonica è in uso) permette di accedere ai servizi di chiamata personalizzati forniti dal gestore telefonico locale. Qualora il telefono sia collegato ad un PABX la pressione del tasto FLASH permette di usufruire dei servizi offerti dal centralino. (es: mettere in attesa una chiamata o trasferire una chiamata ad un altro interno).

Esempio: Trasferimento di chiamata

Situazione iniziale: conversazione in corso sulla linea esterna.

- Mettere in attesa la conversazione telefonica premendo il tasto **FLASH**.
- Comporre il numero dell'interno desiderato.
- Stabilire la conversazione interna.



- Riagganciare il microtelefono per trasferire la chiamata esterna all'interno chiamato.

Ripetizione ultimo numero selezionato

La funzione di ripetizione dell'ultimo numero selezionato può essere utilizzata per richiamare l'ultimo numero chiamato.

- Sollevare il microtelefono.
- Attendere il tono di invito alla selezione.
- Premere il tasto **RD**.

L'unità selezionerà automaticamente l'ultimo numero chiamato.

Tasto HOLD

Quando il telefono è connesso direttamente alla linea telefonica il tasto per mettere in attesa una chiamata è il tasto HOLD. Quando il telefono è connesso ad un centralino telefonico, per mettere in attesa la chiamata usare il tasto FLASH.

Situazione iniziale: conversazione in corso.

- Mettere in attesa la conversazione telefonica premendo il tasto **HOLD**.

La conversazione viene messa in attesa e l'utente remoto non può ascoltare la vostra conversazione. Si può riagganciare il microtelefono.

- Per tornare alla conversazione normale se il microtelefono non è riagganciato premere nuovamente il tasto **HOLD**, altrimenti sollevare il microtelefono.

Tasto PAUSE

Permetti di inserire una pausa (3,6 s) durante la composizione di un numero.

- Premere il tasto **PAUSE**.

Luminosità display

Il tasto BRT permette la regolazione della luminosità del display (5 livelli).

- Sollevare il microtelefono.
- Premere ripetutamente il tasto **BRT** per regolare la luminosità del display.

Nota: il display consente di visualizzare le cifre che vengono digitate in fase di selezione di un numero telefonico o di un codice.

FRANÇAIS

Recevoir un appel

- décrocher le combiné.
- Engager la conversation.

Effectuer un appel

- décrocher le combiné. On entend la tonalité d'invitation à numéroter.
- Composer le numéro d'abonné désiré.

Note: le type de numérotation est multifréquence.

Réglage niveau sonnerie

La sonnerie dispose de 3 niveaux de volume OFF, LO (bas) ou HI (haut):

- Utiliser le régulateur de volume présent sur le côté droit du téléphone.

Touche MUTE

On peut couper temporairement le microphone du combiné.

- Appuyer sur la touche **MUTE** pendant le temps nécessaire.

Flash (100 ms)

La pression de la touche FLASH (lorsque l'on utilise la ligne téléphonique) raccroche temporairement l'appareil afin d'accéder aux services d'appel personnalisés fournis par l'opérateur de téléphonie. Lorsque l'on utilise un PABX, la pression de la touche FLASH permet d'accéder aux services fournis par le PABX (ex : mise en attente ou transfert de l'appel vers un autre poste).

Exemple: Transférer un appel

Situation initiale: conversation en cours sur la ligne réseau.

- Appuyer sur **FLASH** pour mettre en attente la ligne réseau.
- Composer le numéro du poste désiré.
- Engager la conversation interne.
- Raccrocher pour dévier l'appel externe au poste appelé

Rappeler le dernier numéro composé

On utilise la fonction de répétition du dernier numéro composé pour rappeler le



dernier numéro appelé.

- Décrocher le combiné.
- Attendre la tonalité d'invitation à la numérotation.
- Appuyer sur la touche **RD**.

L'appareil compose automatiquement le dernier numéro appelé.

Touche HOLD

Lorsque le téléphone est branché à la ligne téléphonique la touche pour la mise en attente est la touche HOLD. Lorsque le téléphone est branché à un PABX la touche pour la mise en attente est la touche FLASH.

Situation initiale: conversation en cours.

- Appuyer sur la touche **HOLD** pour mettre en attente la conversation.

La ligne externe est mise en garde (musique d'attente) et l'abonné avec lequel la conversation était en cours n'entend plus rien. On peut raccrocher.

- Appuyer sur la touche **HOLD** ou décrocher le combiné pour reprendre la conversation.

Touche PAUSE

Il est possible de insérer une pause de 3,6 seconds pendant la composition d'un numéro.

- Appuyer sur la touche **PAUSE**.

Luminosité de l'écran

Il est possible de régler la luminosité de l'écran (5 niveaux) avec la touche BRT.

- Décrocher le combiné.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche **BRT** pour régler la luminosité de l'écran.

ENGLISH

To receive a call

- Lift the handset up.
- Start the conversation.

Normal dialing

- Lift the handset and wait for the dial tone.
- Dial the called party number.

Note: the telephone set can only be used in tone dialing mode (DTMF).

Ringer switch

For ringer switch :

- Set the HI/LO/OFF switch to OFF (disable), LO (low), HI (high).

MUTE key

It allows you to hear the other party without being heard.

- Press the **MUTE** button and keep it pressed.
- Release the button to return to the conversation.

Flash (100 ms)

By pressing the FLASH button while the line is engaged, you can access various services offered by your service provider.

When ST100-L is used in conjunction with a PABX, your unit makes it easy to transfer calls.

Example: Call Transfer

Initial situation: Conversation in progress over the external line.

- Press **FLASH** to place the external line on hold.
- Dial the desired extension number.
- When the called party answers, announce the call.
- Hang down the handset to transfer the external call to the desired extension.



Redial the last dialed number

The last dialed number can be redialed by pressing the RD button.

- Lift the handset.
- Wait for the dial tone.
- Press the **RD** button. The unit will redial the last dialled number automatically.

HOLD key

When ST100-L is connected directly to the trunk line you have to press the HOLD key in order to put a call on hold. When, instead, ST100-L is connected to a PABX you have to press the FLASH key.

Initial situation: conversation in progress over the trunk line.

- Press the **HOLD** key to put the trunk line on hold.

The outside line will still be retained just listening to music, so the other party cannot hear your conversation. You may replace the handset.

- If the handset is not replaced press **HOLD** key, otherwise pick up the handset, to go back to normal conversation.

PAUSE key

A pause (3,6 s) can be inserted into the sequence of digits (or dial string) by using the Pause key.

- Press the **PAUSE** key.

LCD brightness

The BRT key allows you to choose the LCD brightness (5 levels):

- Lift the handset up.
- Press the **BRT** key repeatedly.